

Fly Länge



Normalerweise sollte der untere Teil des Reißverschlusses auf Höhe der Hüfte sitzen, um ein vollständiges und effektives Öffnen des Schlitzes zu gewährleisten und ein einfaches und bequemes Ankleiden zu ermöglichen.

Bei Kleidungsstücken mit niedriger Höhe sind Reißverschlüsse anfälliger für Beschädigung, wenn kein Schlussriegel vorhanden ist.

Wenn der untere Teil des Reißverschlusses über der Hüfte liegt, wird es für den Träger schwieriger, sich richtig und bequem zu kleiden. Kunden neigen dazu, beim Anziehen der Schuhe den Reißverschluss zu öffnen. Hierdurch wird der Reißverschluss stärker belastet, was zu Schäden an Zähnen, Schiebern und Endteilen führen kann.

Aus diesem Grund sollte auf jeden Fall ein Sicherheitsriegel gesetzt werden.

Reißverschlusslänge und effektive Öffnung



Bestellgröße für Reißverschlusslänge - Alle Messungen basieren auf den äußeren Enden der Schieber und Komponenten, wenn sie montiert sind.

Nicht teilbare Verschlüsse - Die Länge des Reißverschlusses wird vom unteren Ende des Endteils bis zur Schieberspitze gemessen, wenn der Reißverschluss geschlossen ist.

Effektive Öffnung - muss für den Style und den Schnitt, passend zur Anwendung geeignet sein.

Die effektive Öffnung ist kleiner als die bestellte Länge, aufgrund der Komponenten (Endteile) und dem Schieber.

Um eine effektive Öffnung von 18 cm zu erreichen, wird ein Reißverschluss von mindestens 19 cm, möglicherweise sogar länger, erforderlich sein, abhängig von der Größe des Reißverschlusses und der Konstruktion des Kleidungsstückes.

Taschen müssen zugänglich oder falsch herum sein. Eine zu kurze Taschenöffnung kann zu Verletzungen von Fingern / Händen in engen Passungen führen, unabhängig davon, wie gut das Produkt poliert ist.

